# FICHE ENTRETIEN

#### **NETTOYAGE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT**

**Rejoindre la discussion** 



## C'est quoi?

Nettoyer et détartrer le circuit de refroidissement pour maintenir l'efficacité et éviter la surchauffe

#### Pourquoi?

Préserve moteur et performances, prévient corrosion, surchauffe et encrassement du circuit

#### Quand?

1 fois/an ou dès signes de surchauffe ou dépôt dans circuit

## Étapes détaillées

- Couper moteur et isoler circuit
- Vidanger circuit de refroidissement
- Introduire produit détartrant et laisser agir selon notice
- Rincer abondamment à l'eau douce
- Vérifier calorstat, joints et absence de fuite
- Remonter et tester moteur

### **Conseils pratiques**

Vérifier température entrée/sortie pour détecter obstructions

#### **Risques**

- Surchauffe moteur → risque de casse
- Corrosion interne → usure prématurée
- Détérioration du calorstat ou de l'échangeur



45 à 90 min selon moteur et complexité circuit

- Pompe ou tuyau pour rinçage
- Produit détartrant pour moteur marin
- Bac de récupération
- Clés plates/douilles
- Brosse douce ou grattoir
- Gants et lunettes de protection



~ 25 €



1 fois / an



Moyen

#### **Conseils tributribord**

- Toujours vidanger avant rinçage
- **←** Vérifier calorstat et joints après nettoyage
- Utiliser détartrant spécifique moteur marin

